

Herzliche Gratulation! Sie haben sich für ein Schweizer Qualitätsprodukt der Firma ZEMP AG entschieden. Viel Freude mit ihrem neuen Steh-Sitztisch.

Bedienungsanleitung OPTIMO E23/E24

Installation & Inbetriebnahme:

1. Stellen Sie sicher, dass ihr Steh-Sitztisch auf festem Untergrund steht und genügend Abstand zur Wand oder sonstigen Bauteilen hat.
2. Schliessen Sie den Tisch mit dem mitgelieferten Kabel am Stromnetz an
3. Bei Inbetriebnahme (auch bei Fehlfunktion oder längerem Stromunterbruch) ist eine Initialisierung der Steuerung notwendig.
4. Zum Initialisieren fahren Sie den Tisch in die unterste Position - halten Sie dafür die Abwärtstaste am Handschalter bis zum Stillstand des Tisches gedrückt.
5. Betätigen Sie dann nochmals die Abwärtstaste und halten Sie diese solange gedrückt (ca. 5 Sekunden) bis der Tisch eine leichte Bewegung nach unten und wieder nach oben gemacht hat, lassen sie die Taste erst los, wenn der Tisch sich nicht mehr bewegt.

Wird die Taste zu früh losgelassen führt dies zu einer Fehlfunktion am Tisch, sollte dies versehentlich passiert sein, wiederholen Sie den Vorgang erneut.

Tasten-Funktionen des Bedienelements:



Halten Sie die Auf- oder Ab-Taste solange gedrückt, bis der Tisch die gewünschte Position erreicht hat. Der Tisch stoppt beim Erreichen der Endlagen automatisch.



Zusätzlich zu den Auf- und Ab-Tasten (mit den Pfeilen) zeigt das Display beim Betätigen der Höhenverstellung die effektive Höhe an.



Das Komfort-Bedienelement bietet 4 Speicherplätze für Arbeitshöhen. Fahren Sie mit der Auf-Ab-Taste den Tisch in die gewünschte Position, halten Sie anschliessend die Taste «S» und den gewünschten Speicherplatz (Taste 1,2,3 oder 4) für ca. 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt um die Höhe zu speichern. Beim kurzen Antippen der Tasten 1-4 wird die gespeicherte Höhe angezeigt. Um die gespeicherte Tischhöhe zu erreichen, halten Sie die entsprechende Taste (1-4) solange gedrückt, bis der Tisch anhält. Lassen Sie die Taste vorzeitig los, stoppt der Tisch.

Mögliche Fehlerquellen & Fehlerbehebung:

Fehler	Ursache	Behebung
Tisch fährt nicht	Keine Stromversorgung	Netzkabel einstecken, ggf. Steckverbindung an der Steuerung überprüfen
	Keine oder lose Verbindung zu den Antrieben/Seitenteilen	Steckverbindungen der Motorkabel an der Steuerung und an den Antrieben überprüfen, bzw. herstellen
	Keine Verbindung zum Handschalter	Steckverbindung an der Steuerung überprüfen, bzw. herstellen
	Maximale Hubkraft überschritten	*Gewicht reduzieren
	Maximale Einschaltdauer überschritten	Steuerung aktiviert sich nach ca. 9 Minuten selbsttätig wieder (Abkühlphase)
	Antrieb defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Steuerung defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
	Bedienteil defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Tisch fährt nur langsam nach unten	Steuerung erwartet neue Initialisierung	siehe Seite 1 > Initialisierung
Tisch fährt nur noch langsam	Maximale Hubkraft überschritten	*Gewicht reduzieren
Tisch fährt nur einseitig kurz und bleibt dann stehen	Keine oder lose Verbindung zu den Antrieben / Seitenteilen	Steckverbindungen der Motorkabel an der Steuerung und an den Antrieben überprüfen, bzw. herstellen
	Antrieb defekt	Wenden Sie sich an den Kundendienst

*Hinweis: Die maximale Belastung des Tisches (inkl. Tischplatte) beträgt 100kg.